


Разовое взвешивание

Дисплей терминала (устройства), когда шлагбаум закрыт и на весах нет автомобиля.



Когда автомобиль идентифицирован, на дисплее появляется номерной знак, и водитель видит в реальном масштабе времени общий вес автомобиля. Водитель может с помощью клавиатуры задать дополнительную информацию в пустом поле, и подтвердить взвешивание клавишей ENTER, после чего устройство распечатает чек.



При возникновении проблем с распечаткой чека, пожалуйста, свяжитесь с диспетчерской службой по телефону (05) 260 5081.