


ВЗВЕШИВАНИЕ ТАРЫ+БРУТТО

Дисплей терминала (устройства), когда шлагбаум закрыт и на весах нет автомобиля.



Взвешивание тары

Когда автомобиль идентифицирован, на дисплее появляется номерной знак, и водитель видит в реальном масштабе времени вес тары. Водитель может с помощью клавиатуры задать дополнительную информацию в пустом поле, и подтвердить взвешивание клавишей ENTER, после чего устройство распечатает чек.



ВЗВЕШИВАНИЕ

Регистрационный номер
ZZZ-333

Груз
1. 31000 kg
2. kg

Информация

Взвешивание готово

Распечатать вновь

09:36:03 0 10000 21000

Вес тары

Измерение общего веса

Когда автомобиль идентифицирован, на дисплее появляется номерной знак, и водитель видит в реальном масштабе времени общий вес автомобиля и вес тары. Водитель может с помощью клавиатуры задавать дополнительную информацию в пустом поле и подтвердить взвешивание клавишей ENTER, после чего устройство распечатает чек.

ВЗВЕШИВАНИЕ

Регистрационный номер
ZZZ-333

Груз
1. 31000 kg
2. 42000 kg

Информация

Взвешивание готово

Распечатать вновь

09:36:03 0 21000 21000

Общий вес

При возникновении проблем с распечаткой чека, пожалуйста, свяжитесь с диспетчерской службой по телефону (05) 260 5081.