



HAMINAKOTKA SATAMA OY

Yleinen toimintaohje

Yhteystiedot

HaminaKotka Satama Oy
puh. 020 790 8800
haminakotka.com/fi

Toimistokeskus Kuorsalo Hamina
info puh. 040 590 6562

Toimistokeskus Merituuli Mussalo
info puh. (05) 226 8056

Turvallisuuspäällikkö Timo Kallio
puh. 020 790 8851
timo.kallio@haminakotka.fi

Liikennejohtaja Markku Koskinen
puh. 020 790 8831
markku.koskinen@haminakotka.fi

Operatiivinen päällikkö/työsuojelupäällikkö
Tapani Pasanen, puh. 020 790 8832
tapani.pasanen@haminakotka.fi

Kunnossapitopäällikkö Saana Vuorinen
puh. 020 790 8826
saana.vuorinen@haminakotka.fi

Työnjohtaja Miikka Liikkanen
puh. 020 790 8827
miikka.liikkanen@haminakotka.fi

Satamaesimies Ari Ström
puh. 020 790 8833
ari.strom@haminakotka.fi

Vastaava työnjohtaja Juha Reila
puh. 020 790 8825
juha.reila@haminakotka.fi

Vuoroesimiehet, puh. 020 790 8840 / 24 h

Hätä- ja poikkeustilanteet

Hätäkeskus 112
Kymenlaakson pelastuslaitos, puh.(05) 23161
Porttivalvomo Hamina, puh. 040 590 6562
Porttivalvomo Kotka Mussalo, puh. (05) 260 5081



Sataman toimintaperiaate

Sataman toimintaperiaate perustuu satamajärjestykseen, joka löytyy osoitteesta haminakotka.com/fi.

Yleisessä toimintaohjeessa on käytännön toimintaohjeita, lisäksi ohjeita käytännön menettelytavoista löytyy haminakotka.com/fi.

HaminaKotkan nestesatamien käytännön ohjeita on nestesataman toimintaohjeessa. Lisäksi erillisenä on hätätilanteen ensiapu- ja toimintaohje. Kaikki ohjeet on luettavissa haminakotka.com/fi.



Satamajärjestys, lait, asetukset ja säännökset määräävät toiminnasta HaminaKotkan sataman alueilla. Tämä ohje on tiivistelmä käytännön menettelyistä HaminaKotkan satamassa.

Sisällys:


Sataman osat	4
Turvallisuus	5
Kulukupakäytäntö	5
Työturvallisuus	6
Työ- ja tulityöluvat	6
Rakennus- ja kaivutyöt	7
Ympäristöasiat	7
Lastinkäsittely	7
Jätehuolto	8
Hätä- ja poikkeustilanteet	8
Vaarallisten aineiden kuljetukset	8
IMDG-koodin alaiset pakatut yksikkölastit	9
Aluksen saapuminen satamaan ja laiturissa olo	10
Bunkraus	11
Yhteystiedot	12

Sataman osat

HaminaKotkan satama palvelee monipuolisesti yleissatamana joka koostuu Hallan, Haminan, Hietanen Etelän, Hietasen, Jänskän, Kantasataman, Mussalon ja Sunilan satamanosista.

Satamanosat päälastityypeittäin:

- Hallan satamanosa toimii kuivalastisatamana
- Haminan satamanosa pitää sisällään kontti-, bulk- ja nesteterminaalit
- Hietasen satamanosa toimii ro-ro- ja autotuontisatamana
- Hietanen Etelä -satamanosa toimii kuivalastisatamana
- Jänskän satamanosa toimii kuivalastisatamana
- Kantasataman satamanosa toimii kuivalasti- ja matkustajasatamana
- Mussalon satamanosassa ovat kontti-, bulk- ja nesteterminaalit
- Sunilan satamanosa toimii puunjalostusteollisuuden tuonti- ja vientisatamana



Turvallisuus

Satama-alueet ovat aidattuja ja sisäänpääsy edellyttää aina kulkulupaa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (725/2004) sisällytti merenkulkujärjestön (IMO) ISPS-säännösten (International Ship and Port Facility Security Code) osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä. Säännöstö täydentyi vuonna 2005 Euroopan parlamentin neuvoston direktiivillä (2005/65/EY).

Suomen kansallinen valvontaviranomainen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, on auditoinut ja hyväksynyt sataman turva-arviot ja turvasuunnitelmat. Tietoja satamien turva-asioista löytyy trafi.fi.

Aluksilta vaadittavat ilmoitukset ja määräykset on tarkemmin määriteltä satamajärjestyksessä.

Valokuvaaminen ja videoiminen satama-alueella ovat luvanvaraisia. Luvat myöntää HaminaKotka Satama Oy:n turvallisuuspäällikkö ja kukin toimija hallitsemallaan alueella.

Sataman turvallisuuden tärkein tehtävä on pyrkiä takaamaan rahdin ja satamassa työskentelevien henkilöiden turvallisuus.

**HaminaKotka Satama Oy:n turvallisuuspäällikkö
Timo Kallio, puh. 020 790 8851 vastaa sataman turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.**

Kulkulupakäytäntö

ISPS -säästöjen mukaisesti liikkuminen satama-alueella on aina luvanvaraista. Kulkuluvat myöntää pääsääntöisesti asiainnoin kohdeyritys. Epäselvissä tilanteissa palvelevat toimistokeskusten info-pisteet:

**Hamina: toimistokeskus Kuorsalo,
info puh. 040 590 6562**

**Kotka: toimistokeskus Merituuli,
info puh. (05) 226 8056**

Satama-alueella liikkuvilla henkilöillä tulee aina olla voimassa oleva henkilökortti tai vastaava virallinen dokumentti.

**Lisätietoja kulkulupakäytännöstä
haminakotka.com/fi**

Kulku alukseen

Miehistön ja matkustajien lisäksi alukseen pääsy on sallittu henkilöille, joiden työ liittyy laivan lastaukseen/purkaukseen, huoltotöihin tai aluksen turvallisuuteen.

Aluksen päällikön/asiainmiehen tulee toimittaa välittömästi aluksen kiinnittymisen jälkeen lista miehistöstä, matkustajista sekä odotetuista vierasta sähköpostilla:

**Haminassa: gate.hamina@haminakotka.fi
Kotkassa: gate.mussalo@haminakotka.fi**



Työturvallisuus

Satama on yhteinen työpaikka ja turvallisuus on kaikkien asia. HaminaKotka Satama Oy kiinnittää erityistä huomiota satama-alueella työskentelevien työturvallisuuteen.

Satama-alueen kulkuväylillä pätevät tieliikennelain periaatteet. Käytä vain merkittyjä kulkuväyliä. Satama-alueen karttoja saa toimistokeskusten info-pisteistä ja internet-sivuiltamme. Noudata voimassa olevia nopeusrajoituksia, liikennemerkkejä ja -valoja. Huomioi, että ajoneuvojen on väistettävä junaa, työkonetta, nosturia sekä muuta raiteilla liikkuvaa kalustoa. Konttikentillä ja laiturialueilla ajaminen on kielletty muilla kuin työkoneilla, ellei toimeksianto sitä erikseen edellytä. Konttiterminalleissa, työskentely- ja laiturialueilla on käytettävä ajoneuvon katolla vilkkuvaa huomiovaloa.

Ajoneuvojen ja työkoneiden tyhjäkäynti on kielletty.

Kulkuväylille ei saa edes tilapäisesti sijoittaa eikä varastoida kontteja tai muuta materiaalia. Tavarantoimittajien säilyttämisestä laiturialueella on erikseen sovittava **operatiivisen päällikön, puh. 020 790 8832, kanssa.**

Rautatiealueilla on otettava erityisesti huomioon avoimen tilan ulottuma (ATU, ulottuma 250 cm radan keskiviivasta). Lisätietoja rautatieturvallisuudesta saa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta **trafi.fi**.

Sataman raiteistosta vastaa liikennejohtaja Markku Koskinen, puh. 020 790 8831.



Satama-alueella työskenneltäessä ja liikuttaessa on henkilöiden käytettävä CE-merkittyä (EN 471) näkyvää varoitusvaatetusta (Valtioneuvoston asetus 633/2004 § 21). Suositeltavaa on myös, että satama-alueella käytettävä varoitusvaatetus merkittäisiin selvästi yrityksen tunnuksilla. Nestesataman alueilla on myös otettava huomioon vaatetuksen antistaattisuus soveltuvin osin.

Työturvallisuudesta HaminaKotka Satama Oy:ssä vastaa operatiivinen päällikkö Tapani Pasanen, puh. 020 790 8832

Työturvallisuuskeskus TTK:n sivuilta **tyoturva.fi** saa lisätietoja työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin perusteista.

Työ- ja tulityöluvat

Sataman yleisillä alueilla, laitur- ja EX-alueilla suoritettaviin töihin työ-, tulityö- ja EX-luvat anotaan vuoro-esimieheltä, Haminassa myös satamaesimieheltä tai vastaavalta työnjohtajalta. Lomake ja yhteystiedot löytyvät **haminakotka.com/fi**. Yritysten alueilla työ-, tulityö- ja EX-luvat anotaan kyseessä olevalta yritykseltä.

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva Suomessa hyväksyttävä tulityökortti. Lisätietoja tulityökortista löytyy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivuilta **spek.fi**.

Rakennus- ja kaivutyöt

Kaikki rakennus- ja kaivutyöt satama-alueella ovat luvanvaraisia. HaminaKotka Satama Oy:n Tekniset palvelut -osasto myöntää luvat sataman yleisillä alueilla tapahtuville rakennus- ja kaivutöille.

Yritysten alueilla rakennus- ja kaivutyöluvat anotaan kyseessä olevalta yritykseltä.

Rakennus- ja kaivutöiden tekijältä edellytetään voimassa olevaa Työturvallisuuskeskuksen myöntämää Työturvallisuuskorttia. Lisätietoja Työturvallisuuskortista tyoturvallisuuskortti.fi.

Rakennus- ja kaivutöiden aikaiset liikennejärjestelyt tulee suunnitella siten, ettei varsinaiselle satama-liikenteelle aiheuteta häiriötä.

Sijoituslupa

Sataman yleisille alueille asennettaessa uusia laitteita (esim. sähkökaapit) tai muutettaessa nykyisten laitteiden paikkaa on asennukseen pyydettävä sijoituslupa Tekniset palvelut -osastolta.

Talvikunnossapito

Satama hoitaa yleisten alueiden ja sataman raiteistojen lumityöt. Yritykset hoitavat itse omien alueidensa sekä raiteistojensa lumityöt. Yritykset voivat tuoda lumet sataman merkitsemille yleisille läjitysalueille, jos lumi ei mahdu yrityksen omalle tontille. Tekniset palvelut -osastolta saa lumen läjitysalueiden kartan ja ohjeet.

Tekniset palvelut -osaston yhteyshenkilöt:

kunnossapitopäällikkö Saana Vuorinen,

puh. 020 790 8826,

vastaava työnjohtaja Juha Reila

puh. 020 790 8825,

työnjohtaja Mikka Liikkanen, puh. 020 790 8827.

Ympäristöasiat

Satama-alueella on kaikessa toiminnassa noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristönäkökohdat huomioiden.

HaminaKotka Satama Oy:n toimintaa ohjaavat satamatoiminnan ympäristöluvat. HaminaKotka Satama Oy noudattaa sille myönnettyjä ISO 9001 ja ISO 14001 ympäristö- sekä laatujärjestelmiä.

HaminaKotka Satama Oy:n ympäristöluvat eivät kata alueella toimivia itsenäisiä lupavelvollisia toiminnanharjoittajia. Heidän tulee hakea omat ympäristölupansa ja toimia lupaehtojen mukaisesti.

Lastinkäsittely

Lastinkäsittely ei saa aiheuttaa päästöjä mereen, ilmaan eikä maalle. Nestesatamien irtolastien käsittelyssä tulee noudattaa nestesataman toimintaohjetta.

Lastinkäsittelyn jälkeen on lastausalueet välittömästi puhdistettava irtoaineista.

Kuivien irtolastien käsittely

Kuivien irtolastien käsittelyssä tulee noudattaa voimassa olevaa BLU-koodia (Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers).

Hienojakoisen tai kevyen irtotavaran lastauksen ja purkauksen aikana on ahtaustyön suorittajan toimesta suljettava laiturialueen sadevesikaivot irtokansilla.

Ruuman pesuvedet

IMSBC-koodin vaatimusten mukaisista ruuman puhdistus- ja pesuvesien sekä lastijäämien jättämisestä maihin pitää sopia etukäteen (24 h).

Yhteydenotot vuoro esimieheen,

puh. 020 790 8840.

Jätehuolto

Satama-alueella toimiva yritys vastaa alueensa siisteydestä ja tuottamansa jätteen keräämisestä ja toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Kaikkien jäteastioiden tulee olla kannellisia.

Betoni- ja tiilijätteen sekä tuhkien hyödyntäminen

HaminaKotka Satama Oy:llä on Aluehallintoviraston lupa hyödyntää betoni- ja tiilijätettä sekä tuhkia tietyillä alueilla Mussalon ja Haminan satamanosissa. Jätteen hyödyntämiseen liittyvät yhteydenotot **Tekniset palvelut puh. 020 790 8800**.

Alusjätehuolto

HaminaKotkan satamassa vastaanotettavia kiinteitä jättejakeita ovat tällä hetkellä energia-, metalli-, ongelma- ja kaatopaikkajäte sekä kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte. Jätteet tulee viedä merkittyihin jättepisteisiin.

Jätehuolto-ohje ja kartta jättepisteistä löytyvät **haminakotka.com/fi**.

Alusten öljyiset vedet sekä nestemäiset ja kiinteät vaaralliset jätteet otetaan vastaan vain tilauksesta. Tilaus tulee tehdä 24 tuntia ennen toimitusajankohtaa **vuoroesimieheltä puh. 020 790 8840**.

Hätä- ja poikkeustilanteet

Hätä- ja poikkeustilanteista sekä tapahtuneista vaurioista, päästöistä ja niiden havaitsemisesta tulee välittömästi ilmoittaa hätäkeskukseen puh. 112 sekä porttivalvomoon:

Hamina porttivalvomo, puh. 040 590 6562

Kotka Mussalo porttivalvomo, puh. (05) 260 5081

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Vaarallisia aineita sisältävät yksiköt on satama-alueella merkittävä kansainvälisten merikuljetussäännösten mukaisilla vaaraa ilmaisevilla luokkakohtaisilla merkeillä (IMDG -merkintä).

Vaarallisten aineiden kuljetuksista säädetään kaikkia kuljetusmuotoja koskevassa laissa 719/1994 muutoksineen.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa on noudatettava voimassa olevaa lakia (muutoksineen) sekä lain nojalla annettuja asetuksia, päätöksiä määräyksineen ja muine ohjeineen.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa maanteillä noudatetaan kotimaan liikenteessä VAK-lainsäädäntöä ja kansainvälisessä liikenteessä ADR-lainsäädäntöä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa rautateillä kotimaan rautatieliikenteessä noudatetaan lakia 719/1994 muutoksineen, valtioneuvoston asetuksia sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta.

Suomen ja Venäjän välisessä sekä Venäjän kautta IVY-maihin ja niistä Suomeen suoritettavissa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan sopimusta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä.

Muun kansainvälisen rautatieliikenteen osalta noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetuksissa kansainvälisiä sopimuksia sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa.

IMDG-koodin alaiset pakatut yksikkölastit

Kuljettaessa IMDG-koodin (The International Maritime Dangerous Goods Code) alaisia lasteja pakattuna yksikkötavarana HaminaKotkan sataman kautta on noudatettava seuraavaa ilmoitusmenettelyä:

Enakkokysely

Enakkokysely on tehtävä vähintään 3 vuorokautta ennen aiottua kuljetusta. Enakkokysely tehdään HaminaKotka Satama Oy:n turvallisuusosastolle sähköpostilla safety@haminakotka.fi.

Enakkokysely tulee tehdä seuraavista IMDG-luokista:
Luokka 1 = räjähdysaineet
Luokka 7 = radioaktiiviset aineet

Luokkiin 1 ja 7 kuuluvien lastien suurin sallittu lastierä on 6 lastiyksikköä (konttia) / alus.

Enakkokysely tulee tehdä myös akryylinitriili (UN 1093) ja epikloorihydriini (UN 2023) lasteista.

Enakkokyselystä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

- aineen tekninen nimi
- IMDG-luokka
- UN-numero
- aineen kokonais- ja nettomäärä
- aiottu kuljetusreitti
- jatkukuljetuksen huolitsijan yhteystieto

Enakkokyselyn alaiset lastit Luokka 1 ja Luokka 7, sekä akryylinitriili (UN 1093) ja epikloorihydriini (UN 2023) vain suoraikuljetuksina Mussalon konttiterminaliin, Hietasen ja Haminan konttiterminalin kautta.

Enakkoilmoitus

Enakkoilmoitus on tehtävä kaikista HaminaKotkan sataman kautta kuljetettavista IMDG-koodin alaisista lasteista vähintään 24 tuntia ennen tavarakerän saapumista satama-alueelle. Enakkoilmoitus on tehtävä

myös sellaisista aluksella olevista IMDG-koodin alaisista lasteista, joita ei pureta tai lastata HaminaKotkan satamassa.

Ilmoitus tehdään **Portnet-järjestelmään**.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

- aluksen nimi
- aluksen saapumisaika
- aineen tekninen nimi
- IMDG-luokka
- UN-numero
- aineen kokonais- ja nettomäärä

IMDG-koodin alaisten tuotteiden varastointi

IMDG-koodin alaisten tuotteiden varastointi on sallittu ainoastaan niille varatuille varastoalueille.

Suorakuljetukset

IMDG-luokan 1 (räjähdysaineet) ja Luokan 7 (radioaktiiviset aineet) alaisia lasteja voidaan kuljettaa suoraikuljetuksina vain Mussalon konttiterminaliin, Hietasen ja Haminan konttiterminalin kautta. Suurin sallittu lastierä on 6 lastiyksikköä (konttia)/alus.

Mussalon konttiterminaliin, Hietasen ja Haminan konttiterminalin kautta voidaan myös kuljettaa suoraikuljetuksina akryylinitriili (UN1093) ja epikloorihydriini (UN 2023) lasteja.

Muita IMDG-luokan lasteja voidaan kuljettaa suoraikuljetuksena myös Kantasataman, Hietanen Etelän, Jänskän, Sunilan, Hallan, Hiirenkarin, Lakulahden ja Hillon kautta.



Limited Quantities -rajoitetut määrät vaarallisia pakattuja aineita

Ohje Limited Quantities -yksiköiden käsittelyyn Mussalon, Hietasen ja Haminan satamassa

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (251/2005), 14§ vaarallisten lastien erottelu: "Vähäisiä määriä vaarallista ainetta sisältävien lastinkuljetusyksiköiden erottelussa ja sijoittelussa ei kuitenkaan tarvitse soveltaa liitteen säännöksiä, vaan satamanpitäjä voi antaa ohjeita yksiköiden sijoittelussa."

Kotkan Mussalon ja Hietasen sekä Haminan kontti-terminaalien alueilla voidaan Limited Quantities -merkein varustettuja lastiyksiköitä säilyttää muualla kuin vaarallisia aineita varten varatulla IMDG-alueella, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Lastiyksiköitä, jotka on merkitty Limited Quantities -merkein koskevat samat ilmoitusmenettelyt ja dokumentit kuin muitakin vaarallisia aineita sisältäviä lastiyksiköitä.

- Lastiyksikkö sijoitetaan operaattorin erikseen osoittamaan paikkaan, missä sen sijoittelu on turvallista ja mahdolliset torjuntatoimenpiteet voidaan suorittaa esteettömästi. Operaattorin osoittamassa turvalisesta sijoituspaikasta tulee informoida satamanpitäjää (turvallisuuspäällikkö) ja Kymenlaakson pelastuslaitosta.

**HaminaKotka Satama Oy, turvallisuuspäällikkö
puh. 020 790 8851
Kymenlaakson pelastuslaitos, puh. (05) 231 61,
kotkaP3@kympe.fi
sekä kopiot ilpo.tolonen@kympe.fi ja
jukka.ruuskanen@kympe.fi**

- Ohjeeseen liittyviä lisätietoja antaa HaminaKotka Satama Oy:n turvallisuuspäällikkö.
- Kukin alueella oleva toiminnanharjoittaja vastaa itsenäisesti siitä, että aineiden käsittely ja varastointi vastaavat asetettuja lakeja ja säädöksiä.

Aluksen saapuminen satamaan ja laiturissa olo

Alukset eivät saa kiinnittyä laituriin, lähteä laiturista tai liikkua satama-alueella ilman satamanpitäjän lupaa. Aluksen saapuminen, kiinnitys ja satamassa oloajan varotoimet on määritelty satamajärjestyksessä. Nestesatamien osalta käytännön menettelyohjeita on myös nestesataman toimintaohjeessa.

Hinaaja-avustus

Turvallisen liikkumisen varmistamiseksi alus on velvollinen käyttämään hinaaja-apua siinä laajuudessa kuin aluksen päällikkö katsoo sen tarpeelliseksi. Vaarallista lastia kuljettavan aluksen luokkuja tai venttiilejä ei saa avata hinaaja-avustuksen aikana.

Satamanpitäjä voi turvallisuussyistä määrätä aluksen käyttämään hinaajaa/hinaajia.



Bunkraus

Laivan asiamiehen tehtävänä on ilmoittaa laivan polttoainesäiliöiden täytöstä satamanpitäjälle 24 tuntia ennen bunkrauksen aloittamista. Ilmoitus tehdään HaminaKotka Satama Oy:n **vuoroesimiehelle, puh. 020 790 8840**.

Bunkraus tapahtuu pääsääntöisesti bunkkeriajoneuvosta. Mikäli bunkraus tehdään proomusta/toisesta aluksesta vaaditaan siitä erillinen suunnitelma, jonka satamanpitäjä on hyväksynyt ennen bunkrauksen aloittamista.

Bunkrauksessa huomioitava:

- Bunkraava alus ja bunkkeriajoneuvon kuljettaja ovat velvollisia ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin estääkseen polttoainetta valumasta veteen tai maaperään.
- Bunkrauksen aikana aluksilla on oltava mastossa tai muussa hyvin näkyvässä paikassa päivällä kansainvälinen merkinantolippu B ja yöllä punainen valo.
- Bunkraavan aluksen tulee ennen bunkrauksen aloittamista asettaa vahti, joka tarvittaessa voi määrätä pumppauksen lopetettavaksi.
- Bunkraava alus on velvollinen varmistamaan yhteydenpidon aluksen ja bunkkeriajoneuvon välille.
- Bunkraavan aluksen on oltava maadoitettu tai eristetty bunkrauksen aikana.
- Bunkraavan aluksen valuma-aukkojen tulee olla suljettuna bunkrauksen aikana.
- Bunkkeriajoneuvon kuljettajalle on ilmoitettava suurin pumppauspaine sekä kuhunkin tankkiin tuleva polttoaineen määrä.
- Letkujen ja liittimien tulee olla kunnossa ja kiinnitetyt siten, etteivät ne vahingoitu aluksen liikkeistä.
- Bunkrauksen päättyttyä letku tulee irrottaa niin, ettei polttoainetta valu maaperään eikä veteen.
- Sekä bunkraavan aluksen että bunkkeriajoneuvon kuljettajan on tarkkailtava jatkuvasti, ettei vuotoja pääse tapahtumaan.

Toimenpiteet polttoainevuodon sattuessa:

Toiminnot on keskeytettävä ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vuodon leviämisen estämiseksi. Tehtävä välittömästi ilmoitus hätäkeskukselle sekä satamanpitäjälle.


Hätäkeskus 112

Hamina porttivalvomo, puh. 040 590 6562

Kotka Mussalo porttivalvomo, puh. (05) 260 5081

LNG-tankkaus

LNG-tankkaus vaatii erillisen suunnitelman ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän.



Yhteystiedot

HaminaKotka Satama Oy, puh. 020 790 8800
haminakotka.com/fi

Toimistokeskus Kuorsalo Hamina, info puh. 040 590 6562

Toimistokeskus Merituuli Mussalo, info puh. (05) 226 8056

Turvallisuuspäällikkö Timo Kallio, puh. 020 790 8851
timo.kallio@haminakotka.fi

Liikennejohtaja Markku Koskinen, puh. 020 790 8831
markku.koskinen@haminakotka.fi

Operatiivinen päällikkö/työsuojelupäällikkö
Tapani Pasanen, puh. 020 790 8832
tapani.pasanen@haminakotka.fi

Kunnossapitopäällikkö Saana Vuorinen, puh. 020 790 8826
saana.vuorinen@haminakotka.fi

Työnjohtaja Miikka Liikkanen, puh. 020 790 8827
miikka.liikkanen@haminakotka.fi

Satamaesimies Ari Ström, puh. 020 790 8833
ari.strom@haminakotka.fi

Vastaava työnjohtaja Juha Reila puh. 020 790 8825
juha.reila@haminakotka.fi

Vuoroesimiehet, puh. 020 790 8840 / 24 h



Hätä- ja poikkeustilanteet

Hätäkeskus 112
Kymenlaakson pelastuslaitos, puh. (05) 23161
Porttivalvomo Hamina, puh. 040 590 6562
Porttivalvomo Kotka Mussalo, puh. (05) 260 5081



HaminaKotka Satama Oy
Merituulentie 424, 48310 Kotka • office@haminakotka.fi • haminakotka.com/fi • puh. 020 790 8800